

Guida rapida per inizializzazione e utilizzo del regolatore

Regolatore di carica: RHN10/3 e RHN20/3

1 – Collegamenti

Collegare prima la batteria poi i pannelli e il carico



2 - Programmazione funzione timer (crepuscolare)

Per modificare le impostazioni timer del regolatore è necessario posizionarsi sul menù LOAD.

- Pressione lunga si attiva la modifica della programmazione oraria
- Seleziono il valore tramite i tasti frontali sinistro (<-->) o destro (-->)
- Pressione lunga per salvare le impostazioni definite

E' possibile configurare il timer dell'uscita carico impostando tramite il display un valore da 1 a 24.

Da 1 a 23: significa uscita carico accesa per il numero di ore ore del valore scelto a partire dal tramonto escluse le condizioni di allarme. In queste modalità non è possibile controllare l'accensione manualmente on-off.

24: In questa configurazione è possibile accendere e spegnere manualmente il carico tramite pulsante sul fronte del regolatore.

Maggiori dettagli sul manuale di installazione