



AWF

AWF215 – Alimentatore per amplificatore antenna - 15Vdc 200mA - Con connettori F

AWF200 – Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 200mA - Con connettori F

AWF400 – Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 360mA - Con connettori F

AWF600 – Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 600mA - Con connettori F