



98-220

98-220 – Stazione saldante e dissaldante con doppio display - 60W



98-225

98-225 – Stazione saldante con display 48-60W con funzione Stand-by e Quick Start



98-226

98-226 – Stazione saldante 48W con display LCD



98-227

98-227 – Stazione saldante 48W



98-228

98-228 – Stazione saldante controllata in temperatura - 10W



98-226/1

98-226/1 – Stilo di ricambio per stazione 98-226 - 24V - 48W



98-226/2

98-226/2 – Resistenza di ricambio per stazione 98-226 - 24V - 48W



98-226/4

98-226/4 – Spugna di ricambio per stazione 98-226



98-227/1

98-227/1 – Stilo di ricambio per stazione 98-227 - 220V - 48W



98-227/4

98-227/4 – Spugnetta di ricambio per stazione 98-227



98-228/1

98-228/1 – Stilo di ricambio per stazione 98-228



98-220/1-1

98-220/1-1 – Punta di ricambio ø0,4mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-2

98-220/1-2 – Punta di ricambio a taglio 2,0mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-3

98-220/1-3 – Punta di ricambio a taglio $\varnothing 3,0$ mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230



98-220/1-4

98-220/1-4 – Punta di ricambio a taglio 4mm per saldatori 98-220, 98-225, 98-230



98-220/4-1

98-220/4-1 – Ugello di ricambio per pistola 98-220/4 - $\varnothing 1,5$ mm - Tipo N5-3



98-226/3

98-226/3 – Kit di 4 punte intercambiabili per stazione 98-226



98-227/3

98-227/3 – Kit di 4 punte intercambiabili per stazione 98-227



98-220/3

98-220/3 – Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-220 - 24V 60W - 4 pin



98-220/4

98-220/4 – Pistola dissaldante di ricambio per stazione 98-220 - 24V 90W - 6 pin



98-225/1

98-225/1 – Saldatore a stilo di ricambio per stazione 98-225



98-220F

98-220F – Filtro di ricambio per stazione dissaldante 98-220



98-220/4F

98-220/4F – Filtro di ricambio per pistola dissaldatore 98-220/4



98-220/4C

98-220/4C – Strumento di pulizia per pistola dissaldante 98-220/4 - (ø0,7) - (ø0,9) - (ø1,2)



98-220/4G

98-220/4G – Set accessori di ricambio per 98-220/4