



## AWF

**AWF215** – Alimentatore per amplificatore antenna - 15Vdc 200mA - Con connettori F

**AWF200** – Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 200mA - Con connettori F

**AWF400** – Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 360mA - Con connettori F

**AWF600** – Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 600mA - Con connettori F