



003

003-006-06 – Trasformatore per PCB 3W - 6+6V

003-009-09 – Trasformatore per PCB 3W - 9+9V

003-012-12 – Trasformatore per PCB 3W - 12+12V

003-015-15 – Trasformatore per PCB 3W - 15+15V



006

006-018-18 – Trasformatore per PCB 6W - 18+18V



010

010-006-06 – Trasformatore per PCB 10W - 6+6V

010-009-09 – Trasformatore per PCB 10W - 9+9V

010-012-12 – Trasformatore per PCB 10W - 12+12V

010-015-15 – Trasformatore per PCB 10W - 15+15V

010-018-18 – Trasformatore per PCB 10W - 18+18V

010-024-24 – Trasformatore per PCB 10W - 24+24V



016

016-006-06 – Trasformatore per PCB 16W - 6+6V

016-009 – Trasformatore per PCB 16W - 9V

016-009-09 – Trasformatore per PCB 16W - 9+9V

016-012-12 – Trasformatore per PCB 16W - 12+12V

016-015-15 – Trasformatore per PCB 16W - 15+15V

016-018-18 – Trasformatore per PCB 16W - 18+18V

016-024 – Trasformatore per PCB 16W - 24V

016-024-24 – Trasformatore per PCB 16W - 24+24V



030

030-006 – Trasformatore per PCB 30W - 6V

030-006-06 – Trasformatore per PCB 30W - 6+6V

030-012-12 – Trasformatore per PCB 30W - 12+12V

030-024-24 – Trasformatore per PCB 30W - 24+24V

040



040-006 – Trasformatore per PCB 40W - 6V

040-006-06 – Trasformatore per PCB 40W - 6+6V

040-009-09 – Trasformatore per PCB 40W - 9+9V

040-012-12 – Trasformatore per PCB 40W - 12+12V

040-015-15 – Trasformatore per PCB 40W - 15+15V

040-018-18 – Trasformatore per PCB 40W - 18+18V

040-024-24 – Trasformatore per PCB 40W - 24+24V