



## 016

**016-006-06** – Trasformatore per PCB 16W - 6+6V

**016-009** – Trasformatore per PCB 16W - 9V

**016-009-09** – Trasformatore per PCB 16W - 9+9V

**016-012-12** – Trasformatore per PCB 16W - 12+12V

**016-015-15** – Trasformatore per PCB 16W - 15+15V

**016-018-18** – Trasformatore per PCB 16W - 18+18V

**016-024** – Trasformatore per PCB 16W - 24V

**016-024-24** – Trasformatore per PCB 16W - 24+24V